







Assembly instructions / Notice de montage



The float valve supplied by REGIPLAST is set at 9 litres. To obtain a 6 litre flush, the float valve height must be adjusted.

Le robinet flotteur fourni PAR REGIPLAST est réglé à 9 litres. Pour obtenir un volume de 6 litres, la hauteur du robinet flotteur doit être ajustée comme ci-dessous:

